

ANLEITUNG LARI

Schritt-für-Schritt-Installation LED-Downlight Lari

1. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis im Verteilerschrank ausgeschaltet ist.
2. Bohren Sie an der gewünschten Stelle ein Loch von ± 95 mm Durchmesser. Stellen Sie sicher, dass das Loch schön rund ist, sodass die Außenkante des Spots das Loch bedeckt. Der Durchmesser des Außenrandes beträgt 120 mm. Der Abstand über der Decke muss mindestens 70 mm betragen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel zum Loch hin verlegt wird.
4. Verbinden Sie den Treiber mit dem Stromkabel. Dies können Sie beispielsweise mit Lüster- oder Wagoklemmen bewerkstelligen.
5. Anschließend können Sie das Downlight in das Loch einsetzen. Dazu drücken Sie die Federklammern nach oben und durch das Loch. Sobald sich die Klemmen über der Decke befinden, können Sie das Downlight loslassen, sodass die Lampe sich selber hochzieht und stabil hängt.
6. Sobald das Downlight angebracht ist, können Sie den Strom wieder einschalten, sodass die Lampe leuchtet.

